





Návod k použití pro digitální váhu na kávu

Flair

Komponenty produktu

- A. Váha na kávu
- B. Silikonová podložka
- C. Zdroj: Cestovní režim
- D. Nabíjecí port TYPE-C
- E. USB kabel TYPE-C
- F. Uživatelská příručka



Chcete-li nabíjet, ujistěte se, že je napájecí zdroj přepnut do polohy  ON. Nepoužívejte rychlonabíječku.



E



Návod k použití
Flair Brew
Scale



F

POZOR!


1. Váha není vodotěsná. Nemývat. Udržujte nabíjecí port suchý.
2. Váživost je 2,000g. Nevažte předměty nad tento maximální limit.
3. K udržení životnosti baterie použijte nabíjecí zdroj s výstupem pět (5) voltů a jeden (1) ampér.
4. Váhu nepoužívejte, dokud je zapojena do elektřiny.
5. Váha se musí používat na rovném povrchu.
6. Váha není odolná vůči pádu a může se poškodit. Zacházejte s ní opatrně.

Specifikace produktu







- Položka: Flair Brew Scale
- Max. Kapacita: 2,000g
- Dělení: 0,1g
- Materiál: ABS/silikon
- Velikost produktu: 95 x 100 x 19 mm
- Jednotky: g/oz/ml
- Rozsah časovače: 9 minut 59 sekund
- Displej: LED číslice
- Baterie: vestavěná nabíjecí lithiová baterie s kapacitou 800 mAh
- Způsob nabíjení: USB kabel TYPE-C a 5V DC/1A adaptér (vlastní adaptér)
- Displej nabíjení:  při nabíjení bliká, při plném nabití  neustále svítí.

- Slabá baterie:  bliká při slabé baterii. Toto pokračuje, dokud se nezobrazí  a pak se váha automaticky vypne.

Návod funkcí





Základní začátek

- Zvuk ZAP/VYP: současně stiskněte a podržte  a zároveň  na 1 sekundu
- Chcete-li resetovat časovač a váhu, dvakrát klepněte na tlačítko 
- Pro tárování hmotnosti klepněte na tlačítko  jednou
- Chcete-li přepínat mezi režimy, dvakrát ťukněte na tlačítko  a potom do 1 sekundy dvakrát ťukněte podruhé, čímž přepnete z PR1 na PR2
- Chcete-li nabíjet, ujistěte se, že je napájecí zdroj přepnut do polohy ON 



Video tutoriál



PR1 AUTOMATICKÝ REŽIM



Položte dávkovací sklenici na váhu, zapněte váhu a proveďte cyklus do režimu PR1. Přidejte zrna až do požadované dávky. Vyjměte dávkovací nádobku a dvojitým poklepáním na H resetujte. Položte váhu na kávu na odkapávací misku vašeho espresso kávovaru. Položte šálek na espresso na váhu. Počkejte, až se rozsvítí T a váha se vynuluje.






Jste připraveni vařit. Funkce časovače a vážení se spustí, jakmile první kapky vstoupí do sklenice a zastaví se na konci nalévání.


*po odebrání šálku se odpočítávání 3-2-1 začne resetovat na další přípravu kávy

**pokud je mezi prvními kapkami a následným průtokem několikasekundová přestávka, funkce časovače a váhy se ukončí – při začlenění předinfuze použijte REŽIM PŘEDINFUZE PR2

PR2 REŽIM PŘEDINFUZE





Položte dávkovací sklenici na váhu. Zapněte váhu a nastavte režim na PR2. Přidejte zrna až do požadované dávky. Vyjměte dávkovací šálek a položte váhu na kávu na odkapávací misku vašeho espresso kávovaru. Položte šálek na espresso na váhu. Stiskněte a podržte tlačítko  na 2 sekundy, tlačítko  se rozsvítí a zapne se automatický časovač a hmotnost se vynuluje.




Jste připraveni vařit. Funkce časovače a vážení se spustí, jakmile první kapky vstoupí do sklenice, a zastaví se po vyjmutí sklenice, pokud je čas větší nebo roven :30 s.

PR2 MANUÁLNÍ REŽIM




Položte dávkovací sklenici na váhu, zapněte váhu a proveďte cyklus do režimu PR2. Přidejte zrna až do požadované dávky. Vyjměte dávkovací šálek a položte váhu na kávu na odkapávací misku vašeho espresso kávovaru. Položte šálek na espresso na váhu. Stiskněte  pro tárování.



Jste připraveni vařit. Stiskněte pro spuštění času, funkce vážení se spustí, jakmile první kapky vstoupí do sklenice.

*Časovač běží i po ukončení nalévání nebo odebrání šálku; všimněte si čas a hmotnost na konci nalévání

**Časovač lze kdykoliv zastavit manuálně stisknutím tlačítka 

Záruka

Na kávovar Flair je poskytována standardní zákonem určená záruční doba. Záruka se nevztahuje na produkty, které byly použity jinak, než je určeno v tomto návodu k použití.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

- Poškození vyplývající z nevhodného používání, zanedbání péče nebo jakéhokoli jiného použití kávovaru Flair pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Poškození vnějšího vzhledu, poškození způsobená korozí nebo postupným opotřebením.

Jakékoliv zásahy nebo opravy nepovolanými osobami mají za následek zrušení záruky produktu

Prodejce a dovozce: NajTrade sro, Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

Výrobce: © Intact Idea, vyrobeno v Číně

Kávovar a příslušenství lze zakoupit v eshopu www.ekokapsle.cz